

Taquet de PANTIN gauche



Références du produit

Reference: B02210

EAN13: -

UPC: -

Description du produit

S'installe directement sur le PANTIN pour maintenir la corde dans l'appareil lors des remontées sur corde. Disponible pour PANTIN en version pied droit ou pied gauche.

Caractéristiques

Garantie: 3 ans

Poids (en g): 25

Images

